

Flexigaz INOX

Flexible inox pour gaz butane et propane en récipient NF D 36-125

Pour le raccordement externe des appareils à usage domestique

- Pression d'utilisation : 200 mbar maxi
- Entrée : écrou M20x1,5 (noir)
- Sortie : écrou G1/2 (clair)

UTILISATION

Le **Flexigaz** Inox assure le raccordement à un appareil à usage domestique :

- d'un détendeur simple détente butane ou propane, ayant une connexion de sortie mâle M20x1,5.
- d'un détendeur-déclencheur de 2ème détente, classe 1 ayant une connexion de sortie mâle M20x1,5.

Pour le propane, la longueur du flexible maximale autorisée est de 1,5 m.

Dans le cas de raccordement d'appareils autres que les appareils de cuisson domestique, vérifier :

1. La compatibilité des raccords du **Flexigaz** Inox, de l'appareil et de l'arrivée de gaz; des adaptateurs seront éventuellement nécessaires.
2. L'adéquation du débit du **Flexigaz** Inox au débit requis pour l'appareil.

INSTALLATION

1. Fermer le robinet de la bouteille (détendeur simple détente (A) ou le détendeur déclencheur 2ème détente (B).

2. Dans le cas d'anciennes installations possédant un about tétine démontable sur le détendeur-déclencheur (C) ou sur l'appareil (D), ce (ou ces) about(s) devront être démontés. Les joints, ou les morceaux de joints, devront être soigneusement retirés.

3. Vérifier que sur chaque écrou du flexible (E) les joints sont bien en place, propres et en bon état.

4. Vérifier sur le détendeur et sur l'appareil, la propreté et le bon état des surfaces d'appui des joints.

5. Visser le flexible d'un côté sur l'appareil (F) (écrou clair) et de l'autre côté sur la connexion de sortie du détendeur (G ou H) (écrou noir). Serrer modérément les écrous à l'aide d'une clé (clé Classe P15 par exemple).

6. Les torsions ou les courbures trop importantes doivent être évitées (le rayon doit être supérieur à 10 cm).

7. Ouvrir le gaz, vérifier l'étanchéité avec un liquide moussant (aérosol Déteco CLESSE par exemple).

Ne jamais utiliser de flamme pour détecter d'éventuelles fuites.

Usage interdit pour les installations de gaz de réseaux ou GPL en phase liquide

BUTANE

PROPANE

INOX

IMPORTANT

Les gaz sont dangereux. Le montage, la vérification et la maintenance des installations doivent être effectués par des personnes ayant les compétences nécessaires en relation avec le type de gaz et la fonction réalisée.

Il est impératif de suivre nos indications de montage ainsi que celles du fabricant de l'appareil auquel il est raccordé, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.

Le **Flexigaz** Inox ne doit pas être en tension ou torsion.

Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du **Flexigaz** Inox nécessite son remplacement.

Toute modification du **Flexigaz** Inox est interdite.

Ne pas installer le **Flexigaz** Inox dans des zones où la température dépasse 60°C.

Ne pas connecter ensemble deux flexibles ou plus pour augmenter la longueur totale.

Le **Flexigaz** Inox est à durée de vie illimitée.

Nota : après un démontage, les joints doivent être remplacés :

- joint Classe P2 (NF EN 12864) pour l'écrou noir
- joint Classe P1 (NF EN 12864) pour l'écrou clair

Ne pas utiliser le **Flexigaz** Inox sur les installations de gaz de réseaux ou GPL en phase liquide.

Le **Flexigaz** Inox de longueur 2 m n'est pas compatible avec l'utilisation d'un détendeur propane simple détente équipé d'un dispositif de sécurité suivant la norme NF EN 12864 - XP 88-778.

